

ÖSSZECSUKHATÓ AJTÓ BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM: A TERMÉK FA ALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ – VÉDJE A NEDVESSÉGTŐL ÉS A NEDVESEDÉSTŐL!

Az ajtóegység a megrendelésnek megfelelően kerettel ellátott lapot képez.

AZ ÖSSZECSUKHATÓ AJTÓK KERETÉNEK FELSZERELÉSE

1. Csomagolja ki minden elemet a csomagolásból, és helyezze tiszta felületre, amely nem károsítja a tárgyakat, beleértve a furnér karcolódását is. Amíg az összeszerelés be nem fejeződik, ne sértse meg a csomagolást és a gyártó címkeit.
2. Csúsztassa ki az állítható szögeket az alaptól és a gerendából.
3. A horog és a csuklópánt felszállóját vízszintesen, egymással párhuzamosan kell elhelyezni. Helyezze a felső gerendát merőlegesen. A felső gerenda mellé helyezze a rendszer alkatrészeit (vezetősín és rögzítőlemez).
4. A vezetősínt a szerelőlaphoz kell csavarozni. Ezután csavarokkal rögzítse az egészet a felső gerendához (belülről). A vezetősínnek egy síkban kell lennie a felső gerenda szélével a tömítés oldaláról.
5. Csúsztassa a kocsikat és az ütközőt a vezetősínbe.
6. A felső gerendát és a keret felszállóit úgy kell elhelyezni, hogy tökéletesen illeszkedjenek a sarkokba. Ezután csatlakoztassa a sarkokat csatlakozókkal.
7. Csavarja össze a szerkezetet a készletben található csavarokkal.
8. Ellenőrizze a szögek összekötésének helyét a furnér oldaláról.
9. Helyezze a keretet a falnyílásba, szerelje fel a távtartó blokkokat és a támaszokat, amelyek állíthatók a zár ütközőlemez magasságában, a küszöb felett és a felső gerenda alatt, megőrizve a szerkezet linearitását. A szerkezet stabilizálása érdekében ajánlott olyan fémcsavarokat használni, amelyek méretei a résektől függenek, de nem kisebbek, mint 80 mm x Ø 6 mm. Esztétikai okokból készítsen lyukakat a tömítés alatt.
10. Ellenőrizze a keret vízszintes, függőleges és tiszta méreteit, amelyeknek minden magasságban azonosnak kell lenniük.
11. Szerelje fel az ajtólapot a zsanérral. (A szárny részletes beszerelését lásd: ÖSSZECSUKHATÓ SZÁRNY ÖSSZESZERELÉSE).
12. Ellenőrizze a kerethez való tapadást, szükség esetén állítsa be.
13. Fecskendezzen be szerelőhabot a falazat és a keret közé a támaszok magasságában. Hagyja a habgyártó által ajánlott ideig, de nem rövidebb 24 óránál.
14. Az állítható szögek fém csatlakozókkal vannak összekötve.
15. Nyomja be az állítható szögeket. Elfogadható szilikonnal ragasztani őket.
16. Védje a padló és a keret közötti teret szilikonnal, hogy megvédje a nedvességtől vagy a nedvesedéstől (kivéve a szőnyeget). **Megjegyzés:** Csak ajtóasztalosokhoz igazított, semleges kikeményítő rendszerrel (oximát bázis) és alacsony oldószertartalommal rendelkező készítmények használata megengedett. Szigorúan tilos egészségügyi tömítőanyagokat és egyéb készítményeket használni, amelyek m.in ecetsavat tartalmaznak.
17. Csavarja rá az alsó láncot a padlóra.

AZ ÖSSZECSUKHATÓ SZÁRNY FELSZERELÉSE

1. Csomagold ki a szárnyakat.
2. Az 1/3-os szárnyba csavarokkal szerelje fel az alsó készletelemet (a csappal). Ezután szerelje fel a felső szárát csavarokkal is.
3. Szerelje be a fogantyút a 2/3-os hosszabbító kocsihoz való rögzítéséhez. A fogantyú a vezetőben lévő forgóvázcsapra van felszerelve.
4. Helyezze a zsanérokat a szárnyba, és jelölje meg azokat a pontokat, ahol a rögzítőcsavarokat rögzíteni fogja. **Megjegyzés:** A zsanérok nem szimmetrikusak – a 2/3-os hosszabbítóba egy magasabb zsanérdozot kell elhelyezni.
5. Távolítsa el a zsanérokat, és fúrjon lyukakat a rögzítőcsavarokhoz a megjelölt pontokon. Készítsen 30–40 mm mély lyukakat Ø3 mm-es fúróval.
6. Helyezze a porkefét az 1/3-os hosszabbítóba.
7. Helyezzen egy 1/3-os hosszabbítót a felső szárra, ügyelve arra, hogy a csap megfelelően van-e elhelyezve. Ezután emelje fel a fogaskereket úgy, hogy rányomja a csapra. Engedje le a kiságyat úgy, hogy az alsó csap elérje az alsó állományt. Ha szükséges, állítsa be a hosszabbító helyzetét az alsó szárban lévő csap segítségével.
8. Akassza fel a 2/3-os társalvóágyat a fogantyúra (kocsi tartókonzolja), és csavarja be két csavarral. Állítsa be a szárny magasságát.
9. Rögzítse a zsanérokat a pótágyakba, és állítsa be a helyzetüket.

