


BELSŐ BEJÁRATI AJTÓ BESZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

FIGYELEM: A TERMÉK FA ALAPÚ ANYAGOKAT TARTALMAZ – VÉDJE A NEDVESSÉGTŐL ÉS A NEDVESEDÉSTŐL!

Az ajtóegység a megrendelésnek megfelelően kerettel ellátott lapot képez.

AZ AJTÓK ÉS KERETEK NYITÁSI IRÁNYA



ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. Csak akkor kezdje el a telepítést, ha az épület belsejében végzett összes nedves építési munka befejeződött.
2. Ügyeljen arra, hogy az épület relatív páratartalma ne haladja meg a 60%-ot.
3. Csomagolja ki és ellenőrizze a terméket, hogy megfelel-e a megrendelésnek. Ne folytassa az összeszerelést, ha a termék sérült vagy hibás.
4. Készítse elő a lyukakat a falon a következő előírások szerint:
 - a padlószint meghatározása,
 - függőleges és vízszintes síkok biztosítása (egyenlő átlók),
 - az ajtó külső méreténél körülbelül 30 mm-rel szélesebb nyílás,
 - körülbelül 15 mm-rel nagyobb, mint az ajtó külső mérete.
5. Javasoljuk, hogy szakképzett összeszerelő csapatokat vegyen igénybe.
6. A munkát a legjobb építési gyakorlatnak megfelelően végezze.

ÖSSZESZERELÉS

1. Szerelje össze az ajtókeretet a szerelési utasításoknak megfelelően (nem vonatkozik az előre összeszerelt ajtókerettel vásárolt ajtókra).
2. Vigyen fel semleges (nem egészségügyi) szilikont az ajtókeret ragasztatlan részének aljára (az aljzattal érintkező alap).
3. Helyezze be az ajtókeretet a szerkezeti lyukba, ellenőrizze a helyes bal-jobb tájolást, és biztosítsa az ajtókeret és a fal közötti egyenletes réseket.
4. Rögzítse az ajtókeretet a nyílásba alátétekkel (az ajtókeret és a fal között elhelyezve) a felső zsanér, a zár és a küszöb szintjén. Ezután helyezzen két alátétet az ajtókeret áthidalásának mindkét oldalára. Használjon támasztékokat (pl. puha ruhával), hogy elkerülje az ajtókeret károsodását.
5. Ékekkel állítsa be az ajtókeret függőleges részeit két síkban, és ellenőrizze az áthidaló laposságát.
6. Szerelje be az ajtólapot, ellenőrizze annak működését és a kerethez való igazítását.
7. Távolítsa el a szárnyat és távolítsa el a tömítést a keretről.
8. Fúrjon Ø6 mm-es lyukakat az ajtókeretbe (a tömítés alá) a rögzítőcsavarokhoz. Az RC2 és RC3 osztályú ajtókhöz (pl. Forteca) mindkét oldalon legalább négy acélcsavar szükséges, amelyek legalább 130 mm hosszú és 7 mm átmérőjűek. Csavartávolságok a keret alsó szélétől: 1/ 180 mm; 2/ 730 mm; 3/ 1280 mm; 4/ 1835 mm. Legalább egy csavarnak az áthidalóban kell lennie.
9. Használjon betonfűrőt (Ø6 mm), és fúrjon lyukakat a falazatba legalább 100 mm mélységig.
10. Rögzítse az ajtókeretet az aljzatnak megfelelő, használatra és forgalomba hozatalra engedélyezett táglási csavarokkal (B vagy CE jelölés). Szerelő- (horgony)lemezekkel történő összeszerelés is megengedett.
11. Helyezze vissza az ajtólapot és a tömítést az ajtókeretbe, biztosítva a megfelelő érintkezést. Szükség esetén állítsa be az ajtókeretet vagy a függönyöket. Az ajtólap és a padló közötti illesztéseket szilikonnal (nem vonatkozik a textil padlóburkolatokra történő felszerelésre). Kezelje a fa küszöböt favédő termékekkel. **Megjegyzés:** Csak semleges kikeményítő rendszerrel (oximalapú) és alacsony oldószertartalommal rendelkező ajtókeretekhez alkalmas termékeket használjon. Szigorúan tilos egészségügyi tömítőanyagok és egyéb, például ecetsavat tartalmazó szerek használata.
12. Javasoljuk, hogy helyezzen további alátéteket az alátétek közé, hogy elkerülje az ajtókeret deformációját a hab táglása miatt.
13. Egyenletesen tölts ki az ajtókeret mindkét oldalán lévő hézagokat alacsony táglulású szerelőhabbal a gyártó ajánlása szerint.
14. Legalább 24 óra elteltével távolítsa el a felesleges habot és ékeket.
15. Szereljen be felületi illesztéseket, például szegélyléceket, negyedkör alakú díszléceket vagy fedőszalagokat.
16. Ellenőrizze újra az ajtó működését, szükség esetén állítsa be. Tesztelje a zárat háromszori reteszeléssel.
17. Rögzítse az ajtókeretet és a padló közötti illesztéseket szilikonnal (nem vonatkozik a textil padlóburkolatokra történő felszerelésre). Kezelje a fa küszöböt favédő termékekkel. **Megjegyzés:** Csak semleges kikeményítő rendszerrel (oximalapú) és alacsony oldószertartalommal rendelkező ajtókeretekhez alkalmas termékeket használjon. Szigorúan tilos egészségügyi tömítőanyagok és egyéb, például ecetsavat tartalmazó szerek használata.
18. Szerelje fel a szerelvényeket (fogantyúk, fogantyúk, címkék, napellenzők) a megfelelő utasítások szerint. **Megjegyzés:** A funkcionalitás csökkenését szakképzett szerelőnek azonnal orvosolnia kell. A szakmai előírások be nem tartása visszafordíthatatlan károkat okozhat (repedések, deformációk, horzsolások).

A FALON LÉVŐ LYUK MÉRTEI (méretek mm-ben)

	SZÉLESSÉG				MAGASSÁG*	
	"80N"	"80"	"90E***"	"100"	PL	CZ
"EGY DARABBÓL ÁLLÓ AJTÓ"						
FORTECA fa/MDF kerettel	892	936	1036	1136	2088	–
FORTECA állítható acélvázal	865	910	1022	1110	2070	–
FORTECA nagyméretű, ferde acélvázal	840	885	997	1085	2060	–
HERSE SET tömör fa/MDF vázal	872	912	1016	1112	2072	2025
HERSE SET állítható fa/MDF kerettel	–	888	992	1082	2060	2013
HERSE SET állítható acélvázal	855	895	999	1095	2066	2019
HERSE SZETT nagyméretű, szögletes acélvázal	841	881	985	1081	2059	2012
HERSE SET egységes acélvázal	–	899	1015	1099	2077	2030

* A szimbólum a termék kereskedelmi címkéjén található (az EAN-kód felett). A fenti méretek nem veszik figyelembe a gyári rövidítést.

** Beruházási szélesség (90ES – acélvázhoz).