

## FA VAGY ACÉL KÜSZÖB BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

**FIGYELEM: ÓVJA A FA KÜSZÖBÖT A NEDVESSÉGTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL!**

A termék nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendeletében felsorolt veszélyes anyagokat.

**SZÜKSÉGES SZERELÉSI TARTOZÉKOK:** csavarhúzó vagy fúró, vízmérték, kalapács, szerelőragasztó, favágó szerszámok.

### TERMÉKJELLEMZŐK

1. A fa küszöb keményfából készül, és nedvesség ellen impregnált felülettel rendelkezik.
2. Az acél küszöb rozsdamentes acéllemezről készül.

### ELHATÁROZÁS

1. A terméket úgy tervezték, hogy beépíthető legyen az 50-60% -ot meg nem haladó relatív páratartalmú helyiségek falában lévő építési nyílásba, amelynek hőmérséklete alkalmas az emberek állandó tartózkodására szánt helyiségekhez, azaz +20 °C vagy magasabb.
2. Tilos tartósan magas páratartalmú helyiségekbe telepíteni, pl. mosókonyhákba, szaunákba, uszodákba, pincékbe, garázsokba.

### ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. Javasoljuk, hogy szakképzett összeszerelő csapatokat vegyen igénybe.
2. A munkát az építési szabványoknak és a biztonsági előírásoknak (OHS) megfelelően kell elvégezni.
3. Az összeszerelést csak az egyéb építési és felújítási munkák befejezése után szabad megkezdeni olyan helyiségekben, ahol a páratartalom nem haladja meg az 50-60% -ot.

### ÖSSZESZERELÉS

1. Nyissa ki a csomagolást anélkül, hogy megsértené a gyártó címkéit.
2. Ellenőrizze a megrendelés betartását.
3. Ellenőrizze az aljzat készenlétét, amelyet hő- és vízszigeteléssel kell ellátni, vízszintes, stabil, száraz és szennyeződésmentes.
4. Ellenőrizze a küszöb méreteit (hossza, szélessége) az aljzathoz.
5. Fesd le a fa küszöböt tetszőleges fafestékkel, nagy kopásállósággal.
6. Vigyen fel egy beton/fa ragasztására alkalmas szerelőragasztót a küszöbre, és azonnal tegye a helyére (fa küszöbre vonatkozik), majd szerelje fel a keretet.
7. Facsavarokkal (3,5 x 40 mm) rögzítse a küszöböt a kerethez, opcionálisan vigyen fel beton/fém ragasztására alkalmas rögzítőragasztót, és azonnal rögzítse az ajtókeretet. **Jegyzet!** A csavarok rögzítése előtt fúrjon lyukakat egy Ø3 mm-es fúróval 30-40 mm mélységig.
8. Ellenőrizze, hogy az ajtó egyenletesen illeszkedik-e a küszöb tömítőszalagjához.
9. Töltse ki a küszöb és az aljzat, valamint a küszöb és a keret közötti hézagokat semleges (nem egészségügyi) szilikonnal.

### TERMÉK KARBANTARTÁS

1. Távolítsa el a szennyeződéseket nedves ruhával.
2. A gyártó nem vállal felelősséget a tisztítószer használatának mellékhatásaiért. Használat előtt javasoljuk, hogy tesztelje a szert egy kis területen egy rongyra kenve.
3. A használat közbeni teljesítménycsökkenés miatt szükséges módosításokat szakképzett szerelőknek azonnal el kell távolítaniuk (a jótállási szolgáltatás nem vonatkozik az ajtó gyártójára vagy szerelőjére).
4. Óvja a nedvességtől és a vizesedéstől.

**Jegyzet!** A küszöbök felülete a használat intenzitásától függően elhasználódik.