

Grabo PLANK/IT LVT padló alkalmazástechnikai ismertető

Tisztelt Partnerünk!

A Grabo Plankit luxus vinil padlólap közületi és lakossági célra is alkalmazható nagy kopásállóságú, esztétikus vízálló burkolat valóságos mintázatokkal. A fektetési és tisztítási ajánlásaink betartásával hosszú ideig elégedettek lesznek termékünkkel.

1. Aljzat

Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil, sima, kiegyenlített, tiszta és száraz. Cement esztrich esetén az aljzat nedvességtartalma max. 2 CM% lehet.

LVT burkoláshoz alkalmas aljzat típusok: beton/cement, anhidrid, rétegelt lemez, kő, terrazzo, kerámia, tömör szerkezetű PVC padló.

Nem fektethető az LVT szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra, fa parkettára, laminált padlóra, úsztatott padló szerkezetekre, aszfaltra, bitumenre.

2. LERAKÁS ELŐTT BETARTANDÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A lerakandó padlót és ragasztót a lerakás helyiségében min. 24 óráig akklimatizálni kell 18-25°C-on. Lerakás előtt ellenőrizni kell a padló színét, felületét, hibamentességét.

A helyiségen belül azonos gyártási számú padlót szabad lerakni.

3. Ragasztó

Javasolt ragasztó: nyomás érzékeny, vizes bázisú akrilát ragasztó, például Henkel Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S, Mapei Ultrabond Eco 4LVT vagy egyéb ezekkel egyenértékű típusok.

Ragasztó felhasználás: nedvszívó aljzatnál A/2-es spatula, cca. 250 g/m², nem nedvszívó aljzatnál A/4-es spatula, cca. 200 gr/m². Nedves helyiségekben 2 komponensű vízálló ragasztókat kell használni, ilyenek a Henkel Thomsit R710, Uzin KR 430 és Mapei Adesilex G19.

4. Fektetés

- Az LVT padló lapokat a beeső fény irányával párhuzamosan fektessük.

• Mérjük meg a helyiség méreteit és jelöljük ki a fektetés egyenes kezdő vonalát. A kezdő vonalnak a fal legmélyebb pontjától mért távolsága minimum az LVT padlólap szélessége mínusz 2-3 cm, illetve a padlólap szélességének többszöröse mínusz 2-3 cm.

- Spatulával kenjük a ragasztót az aljzatra, egyidejűleg 3-4 sornyi területre valót és várunk, amíg a ragasztó megszárad. Végezzünk ujjesztet!
- Szigorúan tartunk be a ragasztógyártó előírásait!
- Az LVT lapokat eltolással fektessük a ragasztóba, a kezdővonalon indulva szorosan illesszük a lapokat egymás mellé és parafa bedörzsölővel nyomjuk bele a ragasztóba a lapokat. Ha a sor végén a lap hossza nagyobb a szükségesnél, vágjuk el méretre derékszögben és a leeső darabot a következő sor elején az indulásnál használjuk fel.
- A leeső darab hossza nem lehet 20 cm-nél kisebb.
- Hengereljük le a lefektetett lapokat 50-70 kg tömegű acélhengerrel minden irányban.
- A falaknál szabjuk be méretre a lapokat úgy, hogy hagyjunk 3-5 mm dilatációs rést.
- Készítsük el a szegélyezést. A szegély készülhet az LVT-ből, de használhatunk fa, fém és egyéb műanyag szegély anyagot is.
- A szükséges helyeken használjunk szilikon tömítő anyagot.

5. Tisztítás és karbantartás

Alaptisztítás, periodikus tisztítás géppel

A szilárd szennyeződések távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval.

Eszközök: lúgos tisztítószer, egytárcsás tisztítógép, piros pad, nedvesség lehúzó kézi eszköz.

A tisztítófolyadékot 5-10 m²-nyi területen oszlassuk el, 10-15 perc behatódó eltelté után súroljuk fel a felületet, szívassuk fel a szennyes takarító folyadékot, majd vízzel öblítsük tisztára a felületet és távolítsuk el a vizet a felületről.

A periodikus tisztítást a használat intenzitásától és szennyezettségétől függően végezzük.

Napi tisztítás

A szilárd szennyeződések távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval.

Kézi nedves tisztítás:

Eszközök: mop (lehetőleg mikroszálal), vízlehuzó kézi eszköz, tisztítószert, általában semleges vagy gyengén lúgos.

A tisztítást kétvödörös módszerrel végezzük. Gépi nedves tisztításhoz használjunk egytárcsás súrológépet és fehér pad-et.

Soha ne alkalmazzunk olyan tisztítószert, mely karcolást vagy a felület egyéb sérülését okozhatja. A gumikerekek és gumi bútorképek a padló elszíneződését okozhatják, ezért ilyen helyen használjunk védő alátétet.

Javasolt tisztítószerek

Gyártók/termékek:

Werner&Mertz GmbH /TANA (Innomat, Tana) ill. Dr. Schutz (PU Cleaner, Elatex)

Gépi alap és periodikus tisztításhoz:

Innomat 3 % -os oldat vagy PU Cleaner 10 %-os oldat.

Napi gépi tisztításhoz:

Innomat 0,5 %-os oldat vagy PU Cleaner 0,5 %-os oldat.

Napi kézi takarításhoz:

Tana SR 13 0,5-1 %-os oldat vagy PU Cleaner 0,5 %-os oldat.

Folteltávolításhoz:

Tana Sprinter vagy Elatex.

Egyéb gyártók hasonló vegyi összetételű termékei szintén alkalmazhatók termékünk tisztításához.

