

Grabo LVT design padló alkalmazástechnikai ismertető

Tisztelt Partnerünk!

A Grabo luxus vinil padlólapok közületi és lakossági célra is alkalmazhatók. Nagy kopásállóságú, esztétikus vízálló burkolatok valóságos mintázatokkal. A fektetési és tisztítási ajánlásaink betartásával hosszú ideig elégedettek lesznek termékünkkel.

1. Aljzat

Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil, sima, kiegyenlített, tiszta és száraz. Cement esztrich esetén az aljzat nedvességtartalma max. 2CM% lehet.

LVT burkoláshoz alkalmas aljzat típusok: beton/cement, anhidrid, rétegelt lemez, kő, terrazzo, kerámia, tömör szerkezetű PVC padló.

Nem fektethető az LVT szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra, fa parkettára, laminált padlóra, úsztatott padló szerkezetekre, aszfaltra, bitumenre.

2. Lerakás előtt betartandó általános előírások

A lerakandó padlót és ragasztót a lerakás helyiségében min.24 óráig akklimatizálni kell 18-25°C-on.

Lerakás előtt ellenőrizni kell a padló színét, felületét, hibamentességét.

A helyiségen belül azonos gyártási számú padlót szabad lerakni.

3. Ragasztó

Javasolt ragasztó: nyomás érzékeny, vizes bázisú akrilát ragasztó, például Henkel Thomsit K 188E , Uzin KE 2000S , Mapei Ultrabond Eco 4LVT vagy egyéb ezekkel egyenértékű típusok.

Ragasztó felhasználás: nedvszívó aljzatnál A/1-es spatula, cca.250g/m², nem nedvszívó aljzatnál A/4-es spatula, cca. 200gr/m².

Nedves helyiségekben 2 komponensű vízálló ragasztókat kell használni, ilyenek a Henkel Thomsit R10, Uzin KR 430 és Mapei Adesilex G19.

4. Fektetés

- Az LVT padló lapokat a beeső fény irányával párhuzamosan fektessük.
- Mérjük meg a helyiség méreteit és jelöljük ki a fektetés egyenes kezdő vonalát. A kezdő vonalnak a fal legmélyebb pontjától mért távolsága minimum az LVT padlólap

szélessége mínusz 2-3cm, illetve a padlólap szélességének többszöröse mínusz 2-3cm.

- Spatulával kenjük a ragasztót az aljzatra, egyidejűleg 3-4 sornyi területre valót és várjunk, amíg a ragasztó megszárad. Végezzünk ujjtesztet!
- Szigorúan tartsuk be a ragasztógyártó előírásait!
- Az LVT lapokat eltolással fektessük a ragasztóba, a kezdővonalon indulva szorosan illesszük a lapokat egymás mellé és parafa bedörzsölővel nyomjuk bele a ragasztóba a lapokat. Ha a sor végén a lap hossza nagyobb a szükségesnél, vágjuk el méretre derékszögben és a leeső darabot a következő sor elején az indulásnál használjuk fel, ennek hossza nem lehet 30cm-nél kisebb.
- Hengereljük le a lefektetett lapokat 50-70kg tömegű acélhengerrel minden irányban.
- A falaknál szabjuk be méretre a lapokat úgy, hogy hagyjunk 2-3mm dilatációs rést.
- Készítsük el a szegélyezést. A szegély készülhet az LVT-ből, de használhatunk fa, fém és egyéb műanyag szegély anyagot is.
- A szükséges helyeken használjunk szilikon tömítő anyagot.

5. Tisztítás és karbantartás

- **Alaptisztítás, periodikus tisztítás géppel**

A szilárd szennyeződések távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval.

Eszközök: lúgos tisztítószer, egytárcsás tisztítógép, piros pad, nedvesség lehúzó kézi eszköz

A tisztítófolyadékot 5-10m²-nyi területen oszlassuk el, 10-15 perc behatódó eltelte után súroljuk fel a felületet, szívassuk fel a szennyes takarító folyadékot, majd vízzel öblítsük tisztára a felületet és távolítsuk el a vizet a felületről.

A periodikus tisztítást a használat intenzitásától és szennyezettségétől függően végezzük.

- **Napi tisztítás**

A szilárd szennyeződések távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval.

Kézi nedves tisztítás:

Eszközök:mop (lehetőleg mikroszálás), vízlehúzó kézi eszköz,tisztítószer ,általában semleges vagy gyengén lúgos.

A tisztítást kétvödrös módszerrel végezzük.

Gépi nedves tisztításhoz használjunk egytárcsás súrológépet és fehér pad-et.

Soha ne alkalmazzunk olyan tisztítószert, mely karcolást vagy a felület egyéb sérülését okozhatja. A gumikerekek és gumi bútorlábak a padló elszíneződését okozhatják, ezért ilyen helyen használjunk védő alátétet.

- **Javasolt tisztítószerek**

Gyártók/termékek: Werner&Mertz GmbH /TANA (Innomat, Tana) ill.

Dr. Schutz (PU Cleaner, Elatex)

Gépi alap és periodikus tisztításhoz: Innomat 3% -os oldat vagy PU Cleaner 10%-os oldat

Napi gépi tisztításhoz: Innomat 0, 5%-os oldat vagy PU Cleaner 0, 5%-os oldat

Napi kézi takarításhoz: Tana SR 13 0, 5-1%-os oldat vagy PU Cleaner 0, 5% -os oldat

Folteltávolításhoz: Tana Sprinter vagy Elatex

Egyéb gyártók hasonló vegyi összetételű termékei szintén alkalmazhatók termékünk tisztításához.

JOLA
KÍVÜL | BELÜL OTTHON

