



A WPC kerítéselemek felhelyezési és elrendezési módjai

Elemek felszerelésének iránya alapján lehet függőleges és vízszintes.

Az elemek felszerelésének sűrűsége:

- hézagos - tetszőleges távolság kihagyásával (minimum 2mm)
- sorolt - az elemek szorosan egymás mellé történő illesztésével (minimum 2mm)

WPC kerítéslécek rögzítése:

Rozsdamentes vagy kapupánt csavarral szorítsuk az elemeket a fogadószerkezethez. Fontos, hogy 2 méteres elemig a furat egy mérettel nagyobb legyen, mint az átmenő csavar (pl:4-es csavar, 5-ös furat). 2 méternél nagyobb elem esetében a furat két mérettel nagyobb legyen, mint az átmenő csavar. (pl:4-es csavar, 6-os furat).

Vázszerkezetek:

- Zártszelvény (acél, vas, alumínium)

WPC kerítéslécek rögzítési távolsága:

MINIMAL- MODERN tömör kerítéslécek

- **Maximális** beépíthető méret vízszintesen 4m, függőlegesen 2m
- **A** Minimal és Modern kerítéslécek rögzítése vízszintesen 50cm, függőlegesen 50cm

TREND -TRADITIONAL üreges kerítéslécek

- **Maximális** beépíthető méret vízszintesen 4m, függőlegesen 4m
- A Trend és Traditional kerítéslécek rögzítése vízszintesen 80cm, függőlegesen 80cm

DELUX Üreges kerítésléc

- Maximális beépíthető méret vízszintesen 4m, függőlegesen 4m
- A Delux kerítésléc rögzítése vízszintesen 120cm, függőlegesen 120cm

2017.01.20. Budaörs

