

Használati és karbantartási útmutató rovarhálóhoz

Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót az első használat előtt, különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra. A használati és karbantartási útmutatóban leírtaktól eltérő használat esetén keletkezett károokra a garancia nem vonatkozik. Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot!


Ezeket a termékeket árnyékolástechnikai szakértők és szakemberek állítják elő, szállítják és építik be. A rovarhálók javítását, le- és szétszerelését csak képzett szakemberek végezhetik! A terméken önállóan változtatásokat végezni tilos!

Mindenfajta nyílászáróra a rendeltetésnek megfelelően alkalmazzuk. Ablakokon lehet fix vagy rolós szerkezet. Ajtókon a zsanérosan nyíló vagy a korszerű plisszé szúnyogháló rendszerrel akár hatalmas méretű szúnyogháló is megoldható.

Használati útmutató rolós rovarhálóhoz


Szúnyogháló beakasztása

Húzza lefelé egyenletesen és lassan a szúnyogháló zárólécét. A záróléc automatikusan beakad a helyére. Lehúzáskor a zárólécben lévő húzószinort húzza az ablak közepéhez, vagy fogja meg középen közvetlenül a zárólécet.




Szúnyogháló felengedése

A zárólécet nyomja kissé lefelé. A szúnyogháló záróléce automatikusan kiakad a helyéről. A zárólécet középen megtartva lassan engedje fel a hálót. Széles ablaknál a felhúzást két kézzel végezze!



Szúnyogháló beakasztása széles ablak esetén

Széles ablak esetén a zárólécet két kézzel, azonos erővel húzza lefelé, majd akassza azt a helyére.




Karbantartási és ápolási útmutató rolós rovarhálóhoz

Használati útmutató rolós szúnyoghálóhoz


TANÁCS

Minden esetben tartsa be a fenti leírásokat, ugyanis ettől eltérő kezelés esetén a szúnyogháló kicsúszhat a lefutósínből, ezáltal károsodhat. Amennyiben a háló mozgását nem középen fogva végzi, a záróléc a felső végállásban ferdén állhat.



Ápolási útmutató rolós szúnyoghálóhoz

Tisztításhoz csak langyos, szappanos vizet és puha rongyot használjon. Soha ne használjon oldószeres anyagot, éles tárgyat vagy durva kefért.



Használati útmutató Szúnyogháló Nyílóajtóhoz

Szúnyogháló Nyílóajtó nyitása


Kérjük, hogy az ajtó nyitására a kilincset vagy rúgásvédőt használja!

▲ FIGYELEM

Az ajtó hálóját **NE** nyomja meg, mert a háló hullámosodhat és sérülhet.

☞ TANÁCS

Amennyiben az ajtót a rúgásvédőn keresztül nyitja, csak lágyan nyomja meg azt, semmiképpen ne rúgjon túl erőset a sérülések elkerülése érdekében.




Szúnyogháló Nyílóajtó zárása

Kérjük, hogy az ajtó zárására a kilincset vagy rúgásvédőt használja!

☞ TANÁCS

Amennyiben az ajtót a rúgásvédőn keresztül nyitja, csak lágyan nyomja meg az ajtót, semmiképpen ne rúgjon túl erőset a sérülések elkerülése érdekében.

Az ajtóba integrált rugós zsanér az ajtót automatikusan csukja.




Biztonsági útmutató Szúnyogháló Nyílóajtóhoz

Gyerekek

Figyeljen arra, hogy az ajtó gyermek kezének ne csukódjon. Az ajtó gyors csapódása balesetveszélyes lehet.


☞ TANÁCS

Habár a beépített rugós zsanér csökkenti ezt a veszélyt, teljes egészében azonban nem zárható ki.



Akadály

Figyeljen arra, hogy az ajtó csukódásakor semmilyen tárgy ne akadályozza az ajtó útját, ezáltal elkerülhetjük a háló vagy az elemek sérülését.



Használati és ápolási útmutató Szúnyogháló Nyílóajtóhoz

Használati útmutató Szúnyogháló Nyílóajtóhoz


Kérjük ne végezzen saját kezű karbantartási munkákat, hanem szükség esetén forduljon szakembereinkhez.

☞ TANÁCS

Minden esetben tartsa be a szúnyoghálóajtóra leírt használati utasításokat, a nem leírás szerinti használat a szúnyogháló elemeinek károsodásához vezethetnek.

▲ FIGYELEM

A háló csaknem teljesen átterszi a fényt, kérjük figyeljen arra, véletlenül se menjen neki.



Tisztítási útmutató a Szúnyogháló Nyílóajtóhoz

TÖRLÉS

A háló törléséhez használjon finom kefést vagy rongyot.

TISZTÍTÁS

Tisztításhoz használjon langyos, szappanos vizet és puha rongyot. Semmilyen esetben se használjon éles tárgyat vagy erős, durva kefést.

